Canon



レーザビームプリンタ **LASER SHOT** LBP-1710/1510





取扱説明書の分冊構成について

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十 分にご活用ください。

プリンタを設置するにはパソコンと接続するにはオプション品を取り付けるには	設置ガイド ^(本書)
基本的な使いかたを知るには	ユーザーズガイド
プリンタドライバをインストールするには 印刷するには	LIPSソフトウェアガイド
ネットワーク環境で使用するには	ネットワークガイド LBP-1710の場合のみ
操作パネルを使ってプリンタを設定するには	LIPS 機能ガイド
Web ブラウザからプリンタを 操作・設定するには	リモートUIガイド

別売の取扱説明書

お求めについては販売店にご相談ください。

プログラマーズマニュアル LIPS 対応のプリンタドライバや印刷の設定プログラムなどを作成するプログラマー用の取扱説明書です。

[●]表紙に掲載されている製品写真は、実際の製品と異なる場合があります。



・ 設置ガイドの構成について

第1章 設置する前に

必ずお読みください

第2章 プリンタの設置

必ずお読みください

第3章 オプションの取り付け

第4章 プリンタの動作と機能を確認する

第5章 付録

各部の寸法や、保守契約制度のご案内などを掲載しています。

設置サービスのご案内

本製品の設置は、設置ガイドおよびユーザーズガイドをご一読いただくことで 簡単に行えますが、設置について不安な場合や、遠隔地に設置をご希望される 場合には、専門のサービスマンが設置を有償で行います。本製品をお買い求め の販売店などへ依頼してください。

 [◆] 本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。
 ◆ 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。
 ◆ 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

目次

	本書の読みかたv	
	マークについて	
	キーの表記についてv	
	略称についてv	
	商標についてvi	
	安全にお使いいただくためにvii	
	設置についてvii	
	電源について	
	取り扱いについて viii	
	保守 / 点検について	
	消耗品について	
	原稿などを読み込む際の注意事項xii	
第1章	設置する前に	
	オプションについて	
	給紙力セット1-2	
	ペーパーフィーダ 1-3	
	ハードディスク(LBP-1710のみ)1-4	
	プリントサーバ	
	拡張RAM 1-5	
	コントロールROM(LBP-1710のみ)1-6	
	フラッシュメモリ(LBP-1710のみ)1-7	
	プログラマーズマニュアル1-7	
	設置手順について1-8	
	オプションの取り付け位置1-8	
	設置の手順1-9	
	設置環境1-10	
	設置環境	
	電源	
	温度湿度1-10	
	設置スペース 1-12	
第2章	プリンタの設置	
	パッケージの内容を確認する2-2	
	設置場所に運ぶ2-3	
	設置場所に運ぶ2-3	

トナーカートリッジをセットする 2-1 用紙をセットする 2-1 パソコンと接続する 2-2 DOS/Windowsパソコンとの接続 2-2 ブリンタボートに接続する場合 2-2 USBボートに接続する場合 2-2 Macintoshパソコンとの接続 2-2 シリアルボートに接続する場合 2-2 ジリアルボートに接続する場合 2-2 USBボートに接続する場合 2-2 モの他のパソコンとの接続 2-2 その他のパソコンとの接続 (LBP-1710のみ) 2-2 ネットワークとの接続 2-2 標準のブリントサーバを使用する場合 (LBP-1710のみ) 2-2 オブションのブリントサーバを使用する場合 2-2 10BASE-T接続の場合 2-2 10BASE-T接続の場合 2-2 10BASE-T接続の場合 2-2 第コードを接続する 2-3 電源コードを接続する 2-3 電源コードを接続する 3-3 電がコードを接続する 3-3 RAM/ROM 3-1 ROM/ROM 3-1 ROM/ROM 3-1
パソコンと接続する 2-2 DOS/Windows パソコンとの接続 2-2 ブリンタボートに接続する場合 2-2 USBボートに接続する場合 2-2 Macintosh パソコンとの接続 2-2 Macintosh パソコンとの接続 2-2 USBボートに接続する場合 2-2 USBボートに接続する場合 2-2 モの他のパソコンとの接続(LBP-1710のみ) 2-2 ネットワークとの接続 2-2 福準のブリントサーバを使用する場合(LBP-1710のみ) 2-2 オブションのブリントサーバを使用する場合 2-2 10BASE-T接続の場合 2-2 10BASE-T接続の場合 2-2 10BASE-TX接続の場合 2-2 10BASE-TX接続の場合 2-2 10VAスタに接続する 2-3 電源コードを接続する 2-3 電源コードを接続する 2-3 RANコネクタに接続する 3-3 ボーブションの取り付け 3-スーパーフィーダ 3-格包材を取り外す 3-スーパーフィーダを取り付ける 3-スーパーフィーダを取り付ける 3-スーパーフィーダの取り外しかた 3-1 RAMの取り付けかた 3-1 RAMの取り付けがた (LBP-1710のみ) 3-1
DOS/Windows パソコンとの接続 2-2
第3章 オプションの取り付け ペーパーフィーダ 3- 梱包材を取り外す 3- ブリンタ本体の電源コードや給紙カセットを取り外す 3- ペーパーフィーダを取り付ける 3- ペーパーフィーダの取り外しかた 3- RAM/ROM 3-1 RAMの取り付け位置について 3-1 RAMの取り付けかた 3-1 ROMの取り付けかた (LBP-1710のみ) 3-1
ペーパーフィーダ 3- 梱包材を取り外す 3- ブリンタ本体の電源コードや給紙カセットを取り外す 3- ベーパーフィーダを取り付ける 3- ペーパーフィーダの取り外しかた 3- RAM/ROM 3-1 RAMの取り付け位置について 3-1 RAMの取り付けかた 3-1 ROMの取り付けかた(LBP-1710のみ) 3-1
梱包材を取り外す3-プリンタ本体の電源コードや給紙カセットを取り外す3-ペーパーフィーダを取り付ける3-ペーパーフィーダの取り外しかた3-RAM/ROM3-1RAM、ROMの取り付け位置について3-1RAMの取り付けかた3-1ROMの取り付けかた(LBP-1710のみ)3-1
RAMまたはROMの取り外しかた 3-1 RAM、ROMの設定 3-1
プリントサーバ3-1 ケーブルやコネクタの準備3-1 プリントサーバの取り付けかた3-1 プリントサーバの取りかしかた3-2
ハードディスク(LBP-1710のみ). 3-2 ハードディスクの取り付けかた 3-2 ハードディスクの設定 3-3 ハードディスクの取り外しかた 3-3
第4章 プリンタの動作と機能を確認する

	ステータスプリントのプリント内容4-4プリントサーバの動作を確認する4-5プリントサーバの設定4-7	
第5章	付録	
	各部の寸法5-2プリンタ本体5-2上面図5-2側面図5-3ペーパーフィーダ5-3索引5-4保守契約制度のご案内5-7キヤノン保守契約制度とは5-7キヤノン保守契約制度の内容およびメリット5-8購入時契約のおすすめ5-8	
	無償保証について5-9	
	シリアルナンバーの表示位置について5-10	
	ソフトウェアのバージョンアップについて 5-11 情報の入手方法 5-11 ソフトウェアの入手方法 5-11	

本書の読みかた

マークについて

本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限・注意などの説明に、 下記のマークを付けています。

▲警告 ●取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。 安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。

★注意 ●取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。

● 重要 ・操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。機械の故障や損傷を防ぐために、必ずお読みください。

キーの表記について

本書では、キー名称を以下のように表しています。

操作パネル上のキー......[オンライン]

略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Microsoft® Windows® operating systemをWindows と表記しています。

LASER SHOT LBP-1710をLBP-1710と表記しています。

LASER SHOT LBP-1510をLBP-1510と表記しています。

キヤノンレーザーショット内蔵型プリントサーバNB-4FをプリントサーバNB-4Fと表記しています。

商標について

Canon、Canonロゴ、Flash Buddy、LBP、LIPS は、キヤノン株式会社の商標です。

LASER SHOTは、キヤノン株式会社の登録商標です。

Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NTは、米国 Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。

Apple、AppleTalk、EtherTalk、LocalTalk、Macintoshは、米国 Apple Computer, Inc.の商標です。

AT、IBM、PS/55シリーズは、米国 International Business Machines Corporation の登録商標または商標です。

NetWare、Novellは、米国 Novell, Inc.の登録商標です。

HP、HP-GLは、米国Hewlett-Packard Company の米国の商標です。

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。

NetHawk は新潟キヤノテック株式会社の商標です。

N5200シリーズ、PC-9800シリーズ、PC-PR201/80Aは、日本電気株式会社の商品名です。

ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の商標です。

Unixは、X/Open Company, Ltd.が独占的にライセンスしている米国および他の国における登録商標です。

FM-Rシリーズは、富士通株式会社の商品名です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。




🕰 安全にお使いいただくために

設置について

▲ 警告

- アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が機械 内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。
- 機器の上に次のような物を置かないでください。
 - ・アクセサリーなどの金属物
 - ・コップや花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器

これらが機械内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。機器内部に 入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店にご連 絡ください。



▲ 注意

- ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでくださ い。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。
- ●機器には通気口がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。またベッド やソファー、毛足の長いじゅうたんなどの上に設置しないでください。通気口をふさがれる と機器内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 機器を次のような場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
 - ・湿気やほこりの多い場所
 - ・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
 - ・雨や雪が降りかかるような場所
 - ・水道の蛇口付近などの水気のある場所
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・高温になる場所
 - ・火気に近い場所
- 機器を持ち運ぶ場合は、本書の指示に従って正しく持ってください。機器を落としたりし て、けがの原因になることがあります。(設置場所に運ぶ: P.2-3)
- ●機器を設置する場合は、機器と床面、機器と機器の間に手などを挟まないように、ゆっくり と慎重に行ってください。手などを挟むと、けがの原因になることがあります。

インタフェースケーブルを接続する場合は、本書の指示に従って正しく接続してください。 正しく接続しないと、機器の故障や感電の原因になることがあります。

電源について

▲ 警告

- ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置いたり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。
- ●電源コードを熱機具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因になります。
- ●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- ◆タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。
- ●電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。
- ●電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込まないと、火災や感電の原因になります。
- ●アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電の 原因になります。
- ▼アース線を接続するときは、以下の点にご注意ください。

「アース線を接続してもよいもの 1

- ・電源コンセントのアース線端子
- ・接地工事(D種)が行われているアース線端子

「アース線を接続してはいけないもの1

- ・水道管:配管の途中でプラスチックになっている場合があり、その場合にはアースの役目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管にはアース線を接続できます。
- ガス管:ガス爆発や火災の原因になります。
- ・電話線のアースや避雷針:落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になります。
- ●原則的に延長コードは使用しないでください。また、延長コードの多重配線はしないでください。火災や感電の原因になります。やむを得ず延長コードを使用する場合は、100∨15A以上のものを使用してください。使用時は束をほどき、電源コードと延長コードの接続が確実になるように奥まで電源プラグを差し込んでください。

▲ 注意

- ●表示された以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- ●電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分から漏電して、火災や感電の原因になることがあります。
- ●いつでも電源プラグが抜けるように、電源プラグの周りには物を置かないでください。非常時に電源プラグが抜けなくなります。

取り扱いについて


▲ 警告

- 機器を分解したり、改造しないでください。内部には高圧・高温の部分があり、火災や感電の原因になります。
 - ●電気製品は誤って取り扱うと思わぬけがをして危険です。電源コードやケーブル類、機械内部のギアや電気部品に子供が触れないように注意してください。

- ●異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、変なにおいがした場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 機器の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスなどが機器内部の電気部品等に接触すると、火災や感電の原因になります。
- 機器を移動させる場合は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜き、インタフェースケーブルを取り外してください。そのまま移動すると、電源コードやインタフェースケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 機器内部にクリップやホッチキスの針などの金属片を落とさないでください。また、水、液体や引火性溶剤(アルコール、ベンジン、シンナーなど)をこぼさないでください。これらが機器内部の電気部分に接触すると、火災や感電の原因になります。これらが機器内部に入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 電源スイッチを入れた状態でUSBケーブルを接続するときは、アース線が接続されていることを確認してから行ってください。アース線が接続されていない状態で行うと、感電の原因になります。
- 電源スイッチを入れた状態で USB ケーブルを抜き差しするときは、コネクタの金属部分に触れないでください。感電の原因になります。

▲ 注意


- 機器の上に重い物を置かないでください。置いたものが倒れたり、落ちてけがの原因になることがあります。
 - 万一、本製品のハードディスクに不具合が発生した場合、登録・保存したデータが消失する ことがあります。重要なデータを登録・保存される場合にはオリジナルのデータは、必ず消 さずに保管してください。お客様のデータの消失による損害につきましては、弊社は一切そ の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
 - メインボードや拡張ボード、RAM、ROMの取り扱いには注意してください。メインボードや拡張ボード、RAM、ROMの角や部品の鋭利な部分に触れると、けがの原因になることがあります。
 - 夜間などで長時間ご使用にならない場合は、安全のため電源スイッチを切ってください。また、連休などで長時間ご使用にならない場合は、安全のため電源プラグを抜いてください。
 - レーザー光は、人体に有害となる恐れがあります。そのため本製品では、レーザー光はレーザースキャナユニット内にカバーで密閉されており、お客様が通常の操作をする場合にはレーザー光が漏れる心配は全くありません。安全のために以下の注意事項を必ずお守りください。
 - ・本書で指示された以外のカバーは、絶対に開けないでください。
 - ・レーザースキャナユニットのカバーに貼ってある注意ラベルをはがさないでください。
 - ・万一レーザー光が漏れて目に入った場合、目に障害が起こる原因となることがあります。



保守/点検について

- 清掃のときは、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。火災や感電の原因にな ります。
- 清掃のときは、必ず水または水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布で汚れを落とした 後、から拭きしてください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しな いでください。引火性溶剤が機器内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因にな ります。
- 機器内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 ネックレス、ブレスレットなどの金属物が機器内部に触れないように点検してください。や けどや感電の原因になります。
- 使用済みのトナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーカートリッジ内に残っ たトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。

- ▲ 注意 •電源プラグは年1回以上電源コンセントから抜いて、電源プラグの刃と刃の周辺部分を清掃 してください。ほこりがたまると、火災の原因になることがあります。
 - 機器内部の定着ユニット周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理など内部を点検 するときは、定着ユニット周辺には触れないように点検してください。やけどの原因になる ことがあります。



- 紙づまり処理やトナーカートリッジを交換するときは、トナーで衣服や手を汚さないように 注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗う とトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあります。
- 紙づまりで用紙を機器内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっているト ナーが飛び散らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入ることが あります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。
- 用紙を補給するときや紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、 注意して扱ってください。

消耗品について

- ▲ 警告 ・トナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーに引火して、やけどや火災の原因 になります。
 - •トナーカートリッジ、用紙は火気の近くに保管しないでください。トナーや用紙に引火し て、やけどや火災の原因になります。

▲ 注意 ・トナーカートリッジなどの消耗品は幼児の手が届かないところへ保管してください。もし、 カートリッジ内のトナーを飲んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

原稿などを読み込む際の注意事項

以下の原稿を読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合がありますのでご注意ください。

著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに 準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除き違法となります。また、人 物の写真などを複製する場合には肖像権が問題となることがあります。

通貨、有価証券など

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい ものを作成することは法律により罰せられます。

- 紙幣、貨幣、銀行券(外国のものを含む)
- 国債証券、地方債証券
- 郵便為替証書
- 郵便切手、印紙

- 株券、社債券
- 手形、小切手
- ●定期券、回数券、乗車券
- その他の有価証券

公文書など

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。

- 公務員または役所が作成した免許証、登記簿謄本その他の証明書や文書
- 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- 役所または公務員の印影、署名または記号
- •私人の印影または署名

[関係法律]

- 刑法
- 著作権法
- 通貨及証券模造取締法
- 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律
- 郵便法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙犯罪処罰法
- 印紙等模造取締法

設置する前に

ここでは、本プリンタに装着可能なオプション品の紹介と取り付け手順、設置場所の決めか たについて説明しています。

オプションについて	2
給紙カセット1-	2
ペーパーフィーダ1-	3
ハードディスク (LBP-1710のみ)1-	4
プリントサーバ	4
拡張RAM1-	5
コントロールROM (LBP-1710のみ)1-	6
フラッシュメモリ (LBP-1710 のみ)	7
プログラマーズマニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-	7
设置手順について1-	8
- オプションの取り付け位置1-	8
設置の手順1-	9
段置環境	0
設置環境	
	2

オプションについて

本プリンタの機能をフルに生かしてお使いいただくために、次のようなオプション品が用意されています。必要に応じてお買い求めください。

給紙カセット


給紙カセットは、250枚用のユニバーサルタイプです。給紙カセットには、普通紙(64~90g/ m^2)とラベル用紙(A4)をセットできます。

普通紙は次のサイズの用紙がセットできます。

A3(297mm × 420mm) B4(257mm × 364mm) A4(297mm × 210mm) A4R(210mm×297mm) B5(257mm×182mm) A5(210mm×148.5mm) レジャー(279.4mm × 431.8mm) 、リーガル(215.9mm × 355.6mm) 、レター(279.4mm × 215.9mm) エグゼクティブ(267mm × 184mm)(A4 は、横置きが標準です。)

ユニバーサルカセット UC-65

標準のカセットおよび 250 枚ペーパーフィーダで使用できる給紙カセットです。定形サイズの普通紙(64g/m²)を最大約 250 枚までセットできます。また、ラベル用紙をセットすることもできます。





ペーパーフィーダ

オプションの給紙カセットは、プリンタ本体の底面に取り付けます。最大3つまで取り付け ることができます。

ペーパーフィーダユニット PF-65

250枚ペーパーフィーダと給紙カセットのセットです。定形サイズの普通紙(64g/m²) を最大約250枚までセットできます。また、ラベル用紙をセットすることもできます。






- Ø メモ ◆ペーパーフィーダは、必ず本プリンタ用のペーパーフィーダ(PF-65)をご使用くださ い。他の機種用のペーパーフィーダを使用することはできません。
 - ペーパーフィーダの取り付けかたについては、「ペーパーフィーダ」(P.3-2)をご覧く ださい。
 - ●本プリンタに250枚ペーパーフィーダを3段取り付けた場合、カセット4から給紙すると きは、印字速度がLBP-1710では16ppm(A4横)となります。
 - ペーパーフィーダを4段以上取り付けることはできません。

ハードディスク(LBP-1710のみ)

ハードディスクは、受信したプリントジョブを一時的に保存するためのプリンタ内蔵型ボー ドです。ハードディスクを装着することで、セキュアプリントや電子ソート機能(rip once (リップワンス)機能)を利用できるようになります。

内蔵ハードディスクユニットHD-8




- 重要 ハードディスク使用時は、16MB以上の拡張RAMの増設が必要です。また、rip once (リップワンス)機能を使用する場合は、32MB以上の拡張RAMの増設が必要です。併 せて取り付けてください。
 - ハードディスクを使用するときは、セットアップメニューの「ジョブタイムアウト」の設 定を「シナイ」以外に設定してください。工場出荷時の状態の「15ビョウ」に設定する ことをおすすめします。

Øメモ ◆ハードディスクの取り付けかたについては、「ハードディスク(LBP-1710のみ)」(P.3-25)をご覧ください。

プリントサーバ

プリントサーバは、本プリンタを LAN に接続するためのプリンタ内蔵型ネットワークボー ドです。IPX/SPX、TCP/IP、EtherTalkに対応したものがあり、NetWare®、Windows、 Macintosh、UNIX、イントラネットなど幅広い LANシステムに対応可能です。プリント サーバにより、対応プロトコルが異なります。また、それぞれ専用のネットワークプリンタ 管理ソフトが添付されています。

例) キヤノン製プリントサーバNB-4F



- 重要 従来機用のプリントサーバ(5V用プリントサーバ)は、使用できません。必ず本プリン タの 3.3 V 用拡張インタフェース (LIO スロット V2) に対応したプリントサーバを使用 してください。
 - 本プリンタに対応していないプリントサーバを誤って使用した場合は、正しく動作しませ

Ø メモ ●プリントサーバの取り付けかたについては、「プリントサーバ」(P.3-18)をご覧くだ さい。

メモリ容量を拡張するための増設メモリです。本プリンタは8MBのメモリを標準装備して います。拡張RAMは1個増設可能で、本プリンタのメモリ総容量を136MBまで拡張する ことができます。









拡張 RAM には、16MB(RD-16MS)、32MB(RD-32MS)、64MB(RD-64MS)、 128MB (RD-128MS) の4種類のボードがあります。

拡張RAM	取り付け後の容量	印字保証サイズ
16MB	24MB	A3 × 2
32MB	40MB	A3 × 4
6 4 M B	72MB	B4 × 8
128MB	136MB	A3 × 8

上記の印字保証サイズは、「印字動作」を「ガシツユウセン」、「解像度」を「ファイン」、「階 調処理」を「ヒョウジュン」、「フォームキャッシュメモリ」を「ツカワナイ」「ハードディ スク」を「ツカワナイ」に設定した場合の値です。


Øメモ ◆拡張RAMは、必ず本プリンタに対応したSDRAM DIMMをご使用ください。キヤノン製 拡張RAM (RD-16MS、RD-32MS、RD-64MS、RD-128MS) のご使用をおすすめ します。

本プリンタ用SDRAM DIMM(3.3V)



- ●従来の3.3V拡張RAM(RD-8ML、RD-16ML、RD-32ML)は、使用できません。
- ●従来の5V拡張RAM(RD-4M、RD-8M、RD-16M、RD-4ME、RD-8ME、RD-16ME) は、使用できません。誤って使用した場合は、正しく動作しません。

従来のRAM DIMM(3.3V、5V)



拡張RAMの取り付けについては「RAM/ROM」(P.3-10)をご覧ください。

コントロールROM (LBP-1710のみ)

エミュレーションモードを追加するためのROMです。本プリンタを、お使いのパソコンに 対応した専用プリンタのように動作させることができます。1 枚のコントロール ROM に、 次のエミュレーションモードとフォントが収録されています。本プリンタには、コントロー ルROM またはフラッシュメモリのいずれか1個を増設可能です。

- PC-PR201/80A プリンタ拡張版
- ●ESC/P準拠プリンタ拡張版
- IBM 5577プリンタエミュレーション
- ■富士通 FMPR-359 プリンタエミュレーション
- NEC N5273 プリンタエミュレーション
- ◆HP-7550B(HP-GL)プロッタエミュレーション
- ●バーコードフォントROM(FR-BFV2CL相当)

製品名 CR-MES



🥝 メモ ̄ ● コントロールROM は、必ず本プリンタに対応したもの(CR-MES)をご使用ください。 本プリンタ用ROM DIMM(3.3V)



従来の3.3VコントロールROM(CR-5577L、CR-359L、CR-5273L、CR-7550L、 CR-201L、CR-ESL、CR-MEL)は、使用できません。



● 従来の5VコントロールROM(CR-5577/2、CR-359/2、CR-5273/2、CR-7550/ C、CR-201/2、CR-ES/2)は、使用できません。誤って使用した場合は、正しく動作 しません。

従来のROM DIMM(5V)



● コントロールROMの取り付けについては、「RAM/ROM」(P.3-10)をご覧ください。

フラッシュメモリ(LBP-1710のみ)

オーバレイ、マクロなどをダウンロードするためのメモリ(ROM)です。

● 重要 ・フラッシュメモリに関しては、発売未定です。

プログラマーズマニュアル

(プログラムサンプル集)

本プリンタ用のプリンタドライバや印刷設定プログラムなどを作成するための、プログラマー用のマニュアルです。次の3種類が用意されています。


製品名

プログラマーズマニュアル「ソフトウェア概説書 4.2」 (LIPSコマンドの概要を知るためのマニュアル) プログラマーズマニュアル「コマンドリファレンス 4.2」 (LIPSコマンドの手引き) プログラマーズマニュアル「クックブック 4.2」

設置手順について

本プリンタは、装着するオプションによって、設置する手順が異なります。お買い求めになったオプションの内容を確認し、次表の手順で作業を行ってください。

オプションの取り付け位置



1	(オプション)	250枚ペーパーフィーダの設置(P.3-2)
2		プリンタ本体の設置(P.2-3)
3		トナーカートリッジのセット(P.2-9)
4		用紙のセット(P.2-15)
5	(オプション)	ハードディスクの取り付け(P.3-25) RAM/ROMの増設(P.3-10) プリントサーバの取り付け(P.3-18)
6		本体とパソコンの接続(P.2-20)

● お客様の設置状況に合わせて、該当する手順にそって作業を進めてください。オプション 品を装備しない場合は(オプション)と表記された手順は読みとばしてください。

電源コード、アースコードの接続(P.2-31)

設置環境

本プリンタを安全かつ快適にご使用いただくために、十分なスペースが確保でき、風通しがよく平坦で水平な、プリンタ重量に耐えられる十分な強度のある場所を選んで設置してください。

● 重要 • 本プリンタを設置する前に「▲安全にお使いいただくために」(P. vii)を必ずお読みください。

設置環境

本プリンタの設置場所は、次の環境条件を考慮の上、お選びください。

雷源

最大消費電力は、LBP-1710 の場合は $850W^*$ 以下、LBP-1510 の場合は $830W^*$ 以下 (AC100V \pm 10%,50/60Hz \pm 2Hz)です。電気的なノイズや許容範囲を超える電源電圧の降下は、本プリンタだけでなく、パソコン本体の誤作動やデータ消失の原因となることがあります。電源を取るときは、次のような点にご注意ください。

- ・必ず15A以上の電源コンセントから、プリンタの電源をお取りください。
- ・一つの電源コンセントを本プリンタ専用にしてください。同一電源コンセント上の他の差し込み口は、使用しないでください。
- ・パソコン本体の補助電源コンセントから電源を取らないでください。
- ・複写機やエアコン、シュレッダーなど、消費電力の大きな機器や電気的ノイズを発生する 機器と同じ電源コンセントから電源を取らないでください。

お使いの電源について不明な場合は、ご契約の電力会社またはお近くの電気店などにご相談ください。

*注:フルオプション装着時/起動時の瞬間的なピークを除いた値です。

温度湿度

温度、湿度が以下の範囲内の場所でご使用ください。

周囲温度: 7.5 ~ 32.5

周囲湿度:5~90%RH(結露のないこと)

本プリンタのある部屋を急激に暖めた場合や、本プリンタを温度や湿度の低いところから高いところへ移動した場合、プリンタ内部に水滴が生じる(結露現象)ことがあります。このような場合、本プリンタを周囲の温度や湿度に慣らすために、2時間以上放置してからご使用ください。

プリンタ内部に水滴が生じると、用紙の搬送に不具合が起り、紙づまりの原因となったり、 プリント不良となることがあります。また、「5F-nnサービスコール」というメッセージが 表示され、プリント処理が停止してしまうことがあります。詳しくは、「メッセージが表示されたときは」(ユーザーズガイド)をご覧ください。

超音波加湿器をご使用のお客様へ


超音波加湿器をご使用の際に、水道水や井戸水をご使用になりますと、水中の不純物が大気中に放出され、プリンタの内部に付着して画像不良の原因となります。ご使用の際には、純水など不純物を含まない水のご使用をお勧めします。

設置スペース


本プリンタの周囲には、次のような空間を確保し、本プリンタの質量に耐えられる場所を選んでください。

各部の寸法、および周囲に必要な寸法、足の位置は次のようになっています。


周囲に必要な寸法(標準仕様)




横から見た図(標準仕様)



横から見た図(250枚給紙カセット3段仕様)



足の位置




プリンタの設置

ここでは、本プリンタをパッケージから取り出して設置するまでの手順について説明しています。オプション品を同時に装着する場合は、第3章と併せてお読みください。

パッケージの内容を確認する2-2
設置場所に運ぶ2-3
梱包材を取り外す2-5
トナーカートリッジをセットする2-9
用紙をセットする2-15
パソコンと接続する2-20
DOS/Windows パソコンとの接続
Macintoshパソコンとの接続2-23
その他のパソコンとの接続(LBP-1710のみ)
ネットワークとの接続
電源コードを接続する

パッケージの内容を確認する

プリンタを設置する前に、パッケージに以下のものがすべて揃っているかを確認してくださ い。万一不足しているものや破損しているものがあった場合には、お買い上げの販売店まで ご連絡ください。



🥝 メモ 🛮 • 本プリンタにはインタフェースケーブルは付属されていません。 お使いのパソコン、また は接続方法に合わせてご用意ください。

設置場所に運ぶ

設置場所が確保できたら、本プリンタをパッケージから取り出し、設置場所へ運びます。


● 重要 •オプションの 250 枚ペーパーフィーダを取り付けるときは、プリンタ本体をパッケージ から取り出す前に、250枚ペーパーフィーダを設置場所に設置してください。250枚 ペーパーフィーダの設置方法については、「ペーパーフィーダ」(P.3-2)をご覧くださ 610

プリンタ本体をパッケージから取り出します。


● 重要 ●プリンタ本体の取り出し作業は、周囲に十分なスペースがある広い場所で行ってくださ い。


2 プリンタ本体を設置場所へ運びます。

図のように本体両側面下部の運搬用取っ手に手を掛けて、持ち運んでください。



▲注意 ●絶対に、給紙カセットなど、運搬用取っ手以外の部分を持たないでください。落としてけ がの原因になることがあります。






- 重要 ・給紙カセットや給紙カセットを止めてあるテープは付けたまま持ち運んでください。
 - 絶対に、給紙カセットなど、運搬用取っ手以外の部分を持たないでください。プリンタを 破損する原因になります。
 - 本プリンタは、約15kg (本体:約13.5kg/給紙力セット:約1.5kg)あります。十分 に注意して持ち運んでください。

設置場所にゆっくりとおろします。

オプションの取り付けや、ケーブルの接続などを行うための空間を確保しておいてくださ い。

250枚ペーパーフィーダの上に載せるときは、250枚ペーパーフィーダの位置決めピンと プリンタ本体底面の穴を合わせてください。




▲注意 ・プリンタはゆっくりと慎重におろしてください。手などを挟むと、けがの原因になること があります。


梱包材を取り外す

プリンタを設置場所に運んだ後は、トナーカートリッジや用紙をセットする前に梱包材を取 り外します。

- 重要 ●本プリンタには、輸送時の振動や衝撃から装置を保護するために、テープや梱包材が取り 付けられています。必ずテープや梱包材を取り外してからご使用ください。
 - ◆本プリンタの運搬や修理の際には、梱包材が必要になりますので、大切に保管しておいて ください。
 - 給紙トレイや給紙カセットなどを止めているテープを取り外します。




2 左右の取っ手を持って給紙トレイをゆっくりと開きます。




重要 • 給紙トレイは、左右の取っ手を持ち、最後まで手をそえてゆっくりと開いてください。

3 左右の開閉レバーを下げて、前カバーを引き出します。




作業がしにくい場合は、前カバーを少し上に持ち上げると、取り外すことができます。




● 重要 ・取り外した前カバーは安全な場所に置いてください。

4 前カバー内側のテープを取り外します。




● 重要 ● 転写ローラおよび除電ユニットには、絶対に手を触れないでください。印字品質が低下す ることがあります。


5 前カバーを閉じ、左右の開閉レバーを上げてロックします。



6 給紙トレイを閉じます。




てプリンタ本体から取り外します。




● 重要 ・給紙カセットは水平に引き抜くことはできません。無理に引き抜こうとすると給紙カセッ トを破損することがあります。

8 給紙カセットのテープや梱包材をすべて取り外します。



- 重要 ・給紙カセット前側の分離パッドには絶対に手を触れないでください。 給紙不良の原因とな ることがあります。
 - 給紙力セットを図のように斜めに差し込み、ゆっくりと水平に押し込ん で取り付けます。




トナーカートリッジをセットする

トナーカートリッジは、次の手順で保護材を取り外してからプリンタにセットします。


トナーカートリッジは精密な機構の部品で構成されており、磁気や光に対して非常に敏感で す。取り扱いを誤ると、内部の感光ドラムが劣化し、印字品質が低下します。

トナーカートリッジを取り扱う際には、次の点に注意してください。

- 重要 ●必ず本プリンタに付属、または専用のトナーカートリッジを使用してください。
 - 新品のトナーカートリッジに装着されている保護カバーは、ドラムを傷つけることがあり ますので、取り外した後に再装着しないでください。
 - •トナーカートリッジを取り扱う際は、図のように正しい持ちかたで持ち、必ず矢印のつい ている面を上にして取り扱ってください。立てたり、裏返したりしないでください。




トナーカートリッジ内部のドラムに手を触れないでください。




- トナーカートリッジ内部のドラムに傷をつけないでください。
- 前カバーを開いた状態で放置しないでください。
- ●絶対に直射日光や強い光に当てないでください。
- 本体にセットするまでは保護袋から出さないでください。本体から取り外したときは、す みやかに厚い布で包むか、トナーカートリッジが入っていた保護袋に入れてください。
- トナーカートリッジは磁気製品です。ディスプレイやパソコンなど、磁気を発生する装置 に近付けないでください。
- フロッピーディスクやディスクドライブなど、磁気を嫌う製品には近づけないでくださ い。データ破損などの原因になることがあります。

トナーカートリッジを保護袋から取り出します。




- 重要 ・トナーカートリッジが入っていた保護袋は、捨てずに保管しておいてください。 本体のメ ンテナンスなどのためにトナーカートリッジを取り出した際、必要になります。
 - 2 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと左右に5~6回振り、 次に上下に5~6回振って内部のトナーを均一にならします。




● 重要 •トナーが均一になっていないと、印字品質が低下します。

3 トナーカートリッジを平らな場所に置き、トナーカートリッジを押さえ ながらシーリングテープをまっすぐ横に引き抜きます。




▲注意 ・トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに 水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあり ます。

- 重要 •シーリングテープを最後まで完全に抜き取らないと、印字不良の原因になります。
 - 曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリングテープが途中で 切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。
 - シーリングテープを途中で止めないでください。トナーが散乱し、印字品質低下の原因に なります。
 - •引き抜いたシーリングテープは廃棄してください。
 - 左右の取っ手を持って給紙トレイをゆっくりと開きます。




重要 ・給紙トレイは、左右の取っ手を持ち、最後まで手をそえてゆっくりと開いてください。

5 左右の開閉レバーを下げて、前カバーを引き出します。




● 重要 ● 前カバー内側の転写ローラおよび除電ユニットには、絶対に手を触れないでください。印 字品質が低下することがあります。

作業がしにくい場合は、前カバーを少し上に持ち上げると、取り外すことができます。




● 重要 ・取り外した前カバーは安全な場所に置いてください。


6 保護カバーを止めているテープを取り外し、2 箇所のレバー部分を押し て、トナーカートリッジの保護カバーを取り外します。



- 重要 ・一度取り外した保護カバーは、ドラムを傷つけることがありますので、再装着しないでく ださい。
 - 7 トナーカートリッジを図のように両手で持ち、トナーカートリッジ両側 の突起を本体内側のトナーカートリッジガイドに合わせて奥に当たるま で水平に押し込みます。




お前力が一を閉じ、左右の開閉レバーを上げてロックします。



- 重要 ・トナーカートリッジが正しく取り付けられていないと、前カバーが完全に閉まりません。 無理に閉めようとすると、前カバーを破損する恐れがあります。前カバーが完全に閉まら ないときは、もう一度前カバーを開いてトナーカートリッジの取り付け状態を確認してく ださい。
 - トナーカートリッジを取り付けた後、前カバーを開けたまま長時間放置しないでくださ l1.


給紙トレイを閉じます。




用紙をセットする

本プリンタの給紙カセットには、A5、B5、A4、A4R、B4、A3、エグゼクティブ、レ ター、リーガル、レジャーサイズの普通紙 $(64g/m^2)$ を約 250 枚までセットできます。 A4サイズの用紙は通常横置きにセットしますが、縦置き(A4R)にもセットできます。ま た、ラベル用紙もセットできます。


それぞれの用紙は次の手順でセットします。





- 重要 •紙づまりの原因となることがありますので、次の注意を守ってください。
 - ・プリント中に給紙カセットを抜き取らないでください。紙づまりや故障の原因となるこ とがあります。
 - ・普通紙(64~90g/m²)、ラベル用紙以外の用紙をセットしないでください。
 - ・バリのある用紙、しわのある用紙やひどくカールした用紙はセットしないでください。
 - ・用紙は、用紙ガイドの積載制限マークを超えないようにしてください。
 - ・使用できる用紙についての詳細は、「用紙について」(ユーザーズガイド)をご覧くだ さい。
 - ・用紙はセットした用紙がすべてなくなってから補充してください。なくならないうちに 補充すると給紙不良の原因になります。
 - ・ハードディスク(LBP-1710のみ)を使用している場合は、HDランプが点灯している ときに給紙カセットを引き出したり差し込んだりしないでください。
 - ●ラベル用紙は必ず給紙力セットにセットしてください。給紙トレイにセットすると、復旧 の困難な紙づまりやプリンタ故障の原因になります。
 - ラベル用紙にプリントするときは、必ずプリンタドライバの [給紙] ページの [用紙タイ プ 1(プリンタドライバが使用できない OS の場合は、セットアップメニューの「デフォ ルト用紙タイプ」)を「普通紙」に設定してください。

給紙力セットを止まる位置までゆっくりと引き出し、手前側を持ち上げ てプリンタ本体から取り外します。




- 重要 給紙カセットは水平に引き抜くことはできません。無理に引き抜こうとすると給紙カセッ トを破損することがあります。
 - 2 セットする用紙に合わせて、延長カセットを調節します。

ロック解除レバーは内側に押すと解除、外側に押すとロックします。


横送りの場合は延長力セットを押し込みます。

縦送りの場合は延長カセットを引き出します。




- 重要ロック解除レバーは、指先の内側で無理な力をかけずにゆっくりと押してください。
 - 給紙カセット前側の分離パッドには絶対に手を触れないでください。 給紙不良の原因とな ることがあります。

3 後側の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。




4 側面の用紙ガイドをスライドさせて、セットする用紙サイズに合わせます。

側面の用紙ガイドは左右が連動しています。




5 用紙の束をよくさばき、平らな場所で揃えます。




● 重要 ●用紙をさばかずにセットすると、給紙不良や紙づまりの原因になることがあります。

用紙の後端を用紙ガイドに合わせてセットします。




- 重要 ・ラベル用紙と普通紙をいっしょにセットしないでください。普通紙がセットされている場 合、ラベル用紙をセットするときは、普通紙をすべて取り除いてからラベル用紙をセット してください。
 - ラベル用紙は表裏を確認し、表を上にして給紙力セットへセットしてください。
 - ラベル用紙をセットする場合は、必ず横送りにセットしてください。
 - 用紙は、絶対に用紙ガイドの積載制限マークを超えない範囲でセットしてください。積載 制限マークを超す量の用紙をセットすると、給紙不良の原因となります。
 - 用紙サイズ登録ダイヤルを、セットした用紙のサイズに合わせます。 工場出荷時はA4にセットされています。




重要 セットした用紙のサイズと用紙サイズ表示が合っていることを必ず確認してから給紙力 セットを本体に差し込んでください。セットした用紙と表示が合っていないと、誤動作の 原因になります。

8 給紙カセットを図のように斜めに差し込み、ゆっくりと水平に押し込ん で取り付けます。



- 重要 ・給紙カセットを取り付けるときは、床面などに接触しないようにしてください。床面など に接触すると用紙サイズ登録ダイヤルがずれることがあります。
 - 9 延長カセットを引き出した場合は、本体背面にカセット保護カバーを取 り付けます。



● 重要 ●カセット保護カバーに手をかけたり、強く押したり、物を置いたりしないでください。カ セット保護カバーが破損する恐れがあります。

パソコンと接続する

本プリンタは、双方向通信対応のパラレルコネクタと、USB コネクタを標準装備していま す。

また、プリントサーバ(LBP-1710は標準装備、LBP-1510はオプション)により、ネッ トワークにも接続することができます。

● 重要 • 本プリンタにプリンタケーブルやネットワークケーブルは付属していません。あらかじめ ご使用のパソコンやネットワークに合ったケーブル (別売)をご用意ください。

DOS/Windowsパソコンとの接続

本プリンタをDOS/Windows パソコンに直接接続するときは、プリンタポート(パラレル インタフェース)またはUSBポートに接続します。


プリンタポートに接続する場合

PC-9800シリーズやIBM PC/AT互換機(DOS/Vパソコン)、その他のDOS/Windows パソコンのプリンタポートは、一般的にパラレルインタフェース(セントロニクス準拠)で す。お使いのパソコン用のプリンタケーブルで本プリンタのパラレルコネクタとパソコンの プリンタポートを接続します。



- ▲注意 •プリンタケーブルを接続するときは、必ず次の手順を守ってください。感電の原因となる ことがあります。
 - ①本プリンタの電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
 - ②パソコンの電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

プリンタケーブルのセントロ 36 ピンコネクタ側を本プリンタ背面のパ ラレルコネクタへ接続し、両側の留め金を掛けます。



2 プリンタケーブルの反対側をパソコンのプリンタポートへ接続します。

USBポートに接続する場合


USB(ユニバーサル・シリアル・バス)ポートを装備したパソコンの場合は、USBケーブ ルで本プリンタ背面のUSBコネクタとパソコンのUSBポートを接続します。




- ▲警告 ●電源をオンにした状態で USB ケーブルを接続するときは、アース線が接続されているこ とを確認してから行ってください。アース線が接続されていない状態で行うと、感電の原 因になります。
 - ●USB ケーブルを抜き差しするときは、コネクタの金属部分に触れないでください。感電 の原因になります。

- 重要 •次のようなときは、USB ケーブルを抜き差ししないでください。パソコンやプリンタの 動作不良の原因になります。
 - ・プリンタドライバのインストール中
 - ・パソコンの電源を入れた後のOS起動中
 - ・プリント中
 - ●パソコンおよびプリンタの電源が入っている状態で USB ケーブルを抜き差しする場合 は、抜いた後に必ず5秒以上の間隔を空けてから差し込んでください。抜いた直後に差し 込むと、パソコンやプリンタの動作不良の原因になります。
 - ●USBケーブルは2m以内のものをご使用ください。

┫ USBケーブルのBタイプ(四角い)側を本プリンタ背面のUSBコネクタ へ接続します。



2 USBケーブルのAタイプ(平たい)側をパソコンのUSBポートへ接続し ます。




Macintoshパソコンとの接続


本プリンタをMacintoshに直接接続するときは、2つの方法があります。

シリアルポートに接続する場合

シリアルポートを装備したMacintoshは、シリアルパラレル変換ケーブルで本プリンタ背 面のパラレルコネクタとMacintoshのシリアルポートを接続します。接続用のオプション として、「NetHawk SP-LS III」(プリンタドライバ+シリアルパラレル変換ケーブルセッ ト)が用意されています。



- ▲注意 ●プリンタケーブルを接続するときは、必ず次の手順を守ってください。感電の原因となる ことがあります。
 - ①本プリンタの電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
 - ②パソコンの電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- 🥝 メモ │ •「NetHawk SP-LS III」については、新潟キヤノテック(株)へお問い合わせください。 (TEL.025-244-6445)
 - シリアルパラレル変換ケーブルのセントロ 36 ピンコネクタ側を本プリ ンタ背面のパラレルコネクタへ接続し、両側の留め金を掛けます。




2 シリアルパラレル変換ケーブルの反対側を Macintosh のプリンタポー ト(シリアルポート)へ接続します。



USBポートに接続する場合


USB (ユニバーサル・シリアル・バス)ポートを装備した Macintosh は、USBケーブル で本プリンタ背面のUSBコネクタとMacintoshのUSBポートを接続します。




- ▲警告 ●電源をオンにした状態でUSBケーブルを接続するときは、アース線が接続されているこ とを確認してから行ってください。アース線が接続されていない状態で行うと、感電の原 因になります。
 - USB ケーブルを抜き差しするときは、コネクタの金属部分に触れないでください。感電 の原因になります。

- 重要 ◆次のようなときは、USB ケーブルを抜き差ししないでください。パソコンやプリンタの 動作不良の原因になります。
 - プリンタドライバのインストール中
 - ・パソコンの電源を入れた後のOS 起動中
 - ・プリント中
 - パソコンおよびプリンタの電源が入っている状態で USB ケーブルを抜き差しする場合 は、抜いた後に必ず5秒以上の間隔を空けてから差し込んでください。抜いた直後に差し 込むと、パソコンやプリンタの動作不良の原因になります。
 - USBケーブルは2m以内のものをご使用ください。

USBケーブルのBタイプ(四角い)側を本プリンタ背面のUSBコネクタ へ接続します。




2 USBケーブルのAタイプ (平たい)側をMacintoshのUSBポートへ接 続します。



その他のパソコンとの接続(LBP-1710のみ)

ご使用のパソコンのプリンタポートがパラレルインタフェース (セントロニクス準拠)のと きは、そのパソコンのコネクタに合ったインタフェースケーブルで本プリンタと接続しま す。



- ▲ 注意 インタフェースケーブルを接続するときは、必ず次の手順を守ってください。感電の原因 となることがあります。
 - ①本プリンタの電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
 - ②パソコンの電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

なお、本プリンタをPS/55シリーズやFM-Rシリーズなどのパソコンに接続して使用する 場合、オプションのコントロールROMが必要です。また、これらのパソコンからプリント する場合、インタフェースの自動切り替えや動作モードの自動切り替えができないことがあ ります。この場合、使用 しているインタフェースおよびコン トロール ROM のエミュレー ションモードに固定してご使用ください。コントロールROMには、次の種類が用意されて います。

製品名


CR-MES

下記のコントロールROM およびフォントROMの内容を収録

- ・PC-PR201/80Aプリンタエミュレーション拡張版
- ・ESC/P準拠プリンタエミュレーション拡張版
- ・IBM5577プリンタエミュレーション
- ・NEC N5273 プリンタエミュレーション
- ・富士通 FMPR-359 プリンタエミュレーション
- ・HP7550B(HP-GL)プロッタエミュレーション
- ・バーコードフォントROM (FR-BFV2CL相当)

- 重要 ・使用できるインタフェースケーブルについては、お買い求めの販売店、またはキヤノン販 売(株)「お客様相談センター」にお問い合わせください。
 - コントロールROMの取り付けについては、「コントロールROM(LBP-1710のみ)」(P.1-6)、「RAM/ROM」(P.3-10)をご覧ください。
 - ◆インタフェースおよびエミュレーションモードの固定方法については、「LIPS 機能ガイ ド」をご覧ください。


¶ プリンタケーブルのセントロ 36 ピンコネクタ側を本プリンタ背面のパラレルコネクタへ接続し、両側の留め金を掛けます。



2 プリンタケーブルの反対側をパソコンのプリンタポートへ接続します。

ネットワークとの接続

本プリンタをEthernetなどのネットワークに接続すると、ネットワーク上のパソコンから プリンタを共有して使用することができます。NetWare、UNIX、Windows、Mac OSな どのOSで使用可能です。



標準のプリントサーバを使用する場合(LBP-1710のみ)

LBP-1710 は、10BASE-T/100BASE-TX対応プリントサーバを標準装備しており、ネッ トワークへ直接接続してWindows やMacintosh、UNIXなどのパソコンからプリンタを共 有することができます。本プリンタのプリントサーバはIPX/SPX、TCP/IP、EtherTalk、 NetBIOS/NetBEUIのプロトコルに対応しています。

- Ø メモ ◆ 本プリンタをネットワークに接続した場合、ネットワークOS(NetWare, UNIXなど)の 設定やプリントサーバの設定などが必要です。これらの設定については「ネットワークガ イド」をご覧ください。
 - 本プリンタをネットワークに接続した場合、ステータスプリントを行ってプリントサーバ のMAC アドレスなどを確認し、ネットワーク OS (NetWare, UNIX など)の設定やプ リントサーバの設定を行ってください。

オプションのプリントサーバを使用する場合

オプションのプリントサーバには以下の種類があります。プリントサーバにより、対応OS やネットワークの種類が異なります。お使いのネットワークやパソコンに合わせてお選びく ださい。


製品名称	対応プロトコル	インタフェース	メーカ名
JC-CONNECT 540TNE LIO V2	IPX/SPX, TCP/IP, EtherTalk, NetBEUI	10BASE-T 100BASE-TX	日本コンピュータ工 業(株)
JC-CONNECT 540T LIO V2	TCP/IP, NetBEUI	10BASE-T 100BASE-TX	日本コンピュータ工 業(株)
SEDNet S-705 LIO V2	IPX/SPX, TCP/IP	10BASE-T	住商電子 デバイス(株)
SEDNet S-715 LIO V	IPX/SPX, TCP/IP	10BASE-T 100BASE-TX	住商電子 デバイス(株)
NetHawk N-100 LIO V2	TCP/IP, NetBEUI	10BASE-T 100BASE-TX	新潟キヤノテック(株)
NetHawk N-110 LIO V2	IPX/SPX, TCP/IP, EtherTalk, NetBEUI	10BASE-T 100BASE-TX	新潟キヤノテック(株)
内蔵型プリントサーバNB-4F	IPX/SPX, TCP/IP, EtherTalk, NetBEUI	10BASE-T 100BASE-TX	キヤノン(株)

これら製品の詳細や購入については、プリンタをお買い上げの販売店へお問い合わせくださ 61

Ø メモ ● 本プリンタにプリントサーバを装着してネットワークに接続した場合、ネットワークOS (NetWare, UNIX など)の設定やネットワークプリンタとしてのインストール作業、プ リントサーバの設定などが必要です。これらの作業についてはネットワークOSやプリン トサーバに付属の取扱説明書をご覧ください。


10BASE-T接続の場合

本プリンタのプリントサーバとハブのポートを10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ3 ~ 5 用ツイストペアケーブル)で接続します。ネットワークに対応していないパソコンの場 合は、ネットワークボードも必要になります。さらにネットワーク上のパソコンにはネット ワーク管理ソフトをインストールして、プリントサーバの設定を行います。



100BASE-TX接続の場合


本プリンタのプリントサーバとハブのポートを100BASE-TX対応LANケーブル(カテゴ リ5用ツイストペアケーブル)で接続します。100BASE-TXのネットワークに対応してい ないパソコンの場合は、100BASE-TX対応のネットワークボードも必要になります。さら にネットワーク上のパソコンにはネットワーク管理ソフトをインストールして、プリント サーバの設定を行います。



✓ メモ • ハブやLAN ケーブル、パソコン用ネットワークボードなど、LANに接続している機器は、 すべて 100BASE-TX に対応しているものが必要になります。詳しくはお買い求めの販 売店、またはキヤノン販売(株)「お客様相談センター」へお問い合わせください。


LANコネクタに接続する

プリンタ背面のネジを取り外し、拡張ボードスロットカバーを取り外し ます。



● 重要 • 指示以外のネジは取り外さないでください。

2 LANケーブルを本プリンタのLANコネクタに接続します。



拡張ボードスロットカバーを取り付ける前に、引き続き電源コードの接続「電源コード を接続する」(P.2-31)と、「プリントサーバの動作を確認する」(P.4-5)を行っ てください。

電源コードを接続する


パソコンとの接続が終わったら、電源コードとアース線を接続します。接続する際にば ▲安 全にお使いいただくために」(P. vii)を必ずお読みください。

- ▲警告 ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置 いたり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、 火災や感電の原因になります。
 - ●電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因 になります。
 - ●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
 - ●タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。
 - ●電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。
 - 電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込 まないと、火災や感電の原因になります。
 - ●アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電 の原因になります。
 - ●原則的に延長コードは使用しないでください。また、延長コードの多重配線はしないでく ださい。火災や感電の原因になります。やむを得ず延長コードを使用する場合は、 100V15A以上のものを使用してください。使用時は束をほどき、電源コードと延長コー ドの接続が確実になるように奥まで電源プラグを差し込んでください。


- ▲注意 •表示された以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電の原因になることがあ ります。
 - 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱる と、電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分から漏電して、火 災や感電の原因になることがあります。
 - ●いつでも電源プラグが抜けるように、電源プラグの周りには物を置かないでください。非 常時に電源プラクが抜けなくなります。

● 重要 ●アース線を接続するときは、プリンタ、パソコン双方とも接続を行ってください。片方だ け接続すると機器間に電位差が生じ、事故の原因になります。


プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認してください。 電源スイッチの"○"側を押した状態がオフです。



2 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。



3 アース線のキャップを外してアース線をアース線端子へ接続し、電源プ ラグを電源コンセントへ差し込みます。




▲警告 •アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電 の原因になります。

- 重要 ●取り外したキャップは、大切に保管してください。
 - ●電源コードを外した際は、アース線にキャップをして保管してください。

アース線が電源コンセントのアース線端子に接続できないときは 電源コンセントのアース線端子の形状によっては、電源コードのアース線が接 続できない場合があります。その場合は、市販のアース線でプリンタ背面の アース線端子と電源コンセントのアース線端子を接続してください。

● 重要 ● 市販のアース線を使用する場合は、プリンタに付属の電源コードのアース 線には必ずキャップをしてください。



オプションの取り付け




ここでは、オプション品の取り付けかたについて説明しています。


ペーパーフィーダ	3-2
RAM/ROM	3-10
プリントサーバ	3-18
ハードディスク (LBP-1710のみ)	3-25

ペーパーフィーダ

ペーパーフィーダを設置する前に、以下のものがすべて揃っているかを確認してください。 万一不足しているものや破損しているものがあった場合は、お買い上げの販売店までご連絡 ください。

ペーパーフィーダユニット PF-65





250枚給紙カセット

250枚ペーパーフィーダ


- 重要 •ペーパーフィーダを取り付けるときは、必ずプリンタの電源をオフにし、電源コードとイ ンタフェースケーブルをすべて取り外してから作業してください。取り外さないまま作業 すると、装置が故障する恐れがあります。(電源コードを接続する:P.2-31)
 - •ペーパーフィーダを4段以上取り付けることはできません。

梱包材を取り外す


ペーパーフィーダをプリンタに取り付ける前に、ペーパーフィーダに取り付けられている テープや梱包材を取り外します。

- 重要 ・ペーパーフィーダには、輸送時の振動や衝撃から装置を保護するために、テープや梱包材 が取り付けられています。必ず梱包材を取り外してからご使用ください。
 - ペーパーフィーダの運搬や修理の際には、梱包材が必要になりますので、大切に保管して おいてください。


┛ ペーパーフィーダを止めているテープを取り外します。



2 ペーパーフィーダの給紙カセットをゆっくりと止まる位置まで引き出し、手前側を持ち上げて取り外します。



- 重要 ・給紙カセットは水平に引き抜くことはできません。無理に引き抜こうとすると給紙カセットを破損することがあります。
 - 3 給紙カセットのテープや梱包材を取り外します。




● 金組がします。● 給紙力セット前側の分離パッドには、絶対に手を触れないでください。給紙不良の原因となることがあります。


プリンタ本体の電源コードや給紙カセットを取り外す

ペーパーフィーダをプリンタに取り付けるときは、まずプリンタ本体から電源コードや給紙 カセットを取り外します。

電源スイッチの"〇"側を押してプリンタの電源をオフにし、電源プラ グを電源コンセントから、アース線をアース線端子から取り外します。




2 プリンタ本体の給紙カセットをゆっくりと止まる位置まで引き出し、手 前側を持ち上げて取り外します。




- 重要 ・給紙カセットは水平に引き抜くことはできません。無理に引き抜こうとすると給紙カセッ トを破損することがあります。
 - 電源コードやインタフェースケーブルをすべて取り外します。


4 プリンタ本体を設置場所から移動します。

図のように本体両側面下部の運搬用取っ手に手を掛けて、持ち運んでください。



▲注意 ●絶対に、給紙カセットなど、運搬用取っ手以外の部分を持たないでください。落としてけ がの原因になることがあります。






- 重要 ・給紙カセットは、必ず取り外してから運んでください。
 - ●絶対に、給紙カセットなど、運搬用取っ手以外の部分を持たないでください。プリンタを 破損する原因になります。
 - ●本プリンタは、本体のみで約13.5kgあります。十分に注意して持ち運んでください。(ト ナーカートリッジは約2kg、給紙カセットは約1.5kgあります。)

ペーパーフィーダを取り付ける


ペーパーフィーダは、プリンタ本体の下に取り付けます。

▲注意 ・プリンタやペーパーフィーダはゆっくりと慎重におろしてください。手などを挟むと、け がの原因になることがあります。


◀ ペーパーフィーダを設置場所へ置きます。




2 2台目や3台目のペーパーフィーダを取り付けるときは、ペーパーフィー ダの位置決めピンやコネクタに合わせてゆっくりと載せます。




3 プリンタ本体をペーパーフィーダの位置決めピンやコネクタに合わせて ゆっくりと載せます。



4 ペーパーフィーダやプリンタ本体の給紙カセットを図のように斜めに差し込み、ゆっくりと水平に押し込んで取り付けます。



必要に応じて、本プリンタに付属のカセット保護カバーを背面に取り付 けます。



● 重要 ● カセット保護カバーに手をかけたり、強く押したり、物を置いたりしないでください。カ セット保護カバーが破損する恐れがあります。

- ✓ メモ カセット保護カバーは、プリンタ本体およびペーパーフィーダの背面に取り付けることが できます。適切な位置に取り付けてください。
 - **6** プリンタ本体の電源コードやインタフェースケーブルを接続します。
 - **7** アース線をアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。

ペーパーフィーダの取り外しかた

ペーパーフィーダの取り外しは、次の手順で行います。

- 重要 ●ペーパーフィーダを取り外す際は、必ず電源をオフにし、電源コードとインタフェース ケーブルを取り外してから作業してください。取り外さないまま作業すると、装置が故障 する恐れがあります。
 - プリンタの移動や修理の際は、ペーパーフィーダや給紙力セットを取り外してください。
 - 電源スイッチの"○"側を押してプリンタの電源をオフにし、電源プラ グを電源コンセントから、アース線をアース線端子から取り外します。
 - 2 給紙カセットをすべて取り外します。
 - **3** 電源コードやインタフェースケーブルをすべて取り外します。
 - **4** プリンタを持ち上げて、ペーパーフィーダから取り外します。
 - **5** ペーパーフィーダを移動します。
 - 6 プリンタ本体を設置場所へ戻します。
 - 7 プリンタ本体の電源コードやインタフェースケーブルを接続します。
 - 給紙力セットを取り付けます。
 - 9 アース線をアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。


RAM/ROM

拡張RAM、コントロールROM、フラッシュメモリ(ROM)は、次の方法でメインボード 上のスロットに取り付けて使用します。

- 重要 P-ROM用スロット(白)に取り付けられているROMは絶対に取り外さないでください。 プリンタが使用できなくなります。
 - RAMやROMを取り付けるときは、必ずプリンタの電源をオフにして電源コードやインタ フェースケーブルを取り外し、作業しやすい場所へ移動して作業を行ってください。

RAM、ROMの取り付け位置について

RAM とROMは、取り付ける位置が違います。取り付け位置を間違えると、正しく動作し ません。取り付け位置を間違えないように注意してください。




RAMの取り付けかた


RAM は次の手順でプリンタ背面の拡張 RAM スロットへ取り付けます。スロットカバーの 取り外しにはプラスドライバが必要です。あらかじめネジに合ったサイズのものをご用意く ださい。

- 重要 RAMには、静電気に敏感な部品などが使用されています。静電気によるRAMの破損を防 止するために、取り扱いに当たっては次のようなことをお守りください。
 - ・一度室内の金属部分に手を触れ、体の静電気を逃がしてから作業をしてください。
 - ・作業中にディスプレイなどの静電気を発生しやすいものに触れないでください。
 - ・メインボードの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。
 - ・静電気の影響を避けるために、RAM は取り付ける直前まで袋から取り出さないでくだ さい。

電源スイッチの"○"側を押してプリンタの電源をオフにし、電源プラ グを電源コンセントから、アース線をアース線端子から取り外します。




- 2 電源コードやインタフェースケーブルをすべて取り外します。
- 3 プリンタ背面の2本のネジを取り外し、スロットカバーを取り外します。




- 重要 ・スロットカバーを落下させないように手で支えながら作業してください。
 - •指示以外のネジは取り外さないでください。

4 RAMをスロットガイドに合せて差し込み、奥までしっかりと押し込みま す。




RAMが完全にロックされると、レバーがスロットと同じ高さまで上がります。



▲注意 ・メインボード上の部品やRAMの角でけがをしないように、注意してください。

5 2本のネジでスロットカバーを固定します。




- 6 電源コードやインタフェースケーブルを接続します。
- アース線をアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。

ROMの取り付けかた(LBP-1710のみ)


ROM は次の手順でプリンタ背面のオプション ROM スロットへ取り付けます。スロットカ バーの取り外しにはプラスドライバが必要です。 あらかじめネジに合ったサイズのものをご 用意ください。

- ■ • ROMには、静電気に敏感な部品などが使用されています。静電気によるROMの破損を防 止するために、取り扱いに当たっては次のようなことをお守りください。
 - ・一度室内の金属部分に手を触れ、体の静電気を逃がしてから作業をしてください。
 - ・作業中にディスプレイなどの静電気を発生しやすいものに触れないでください。
 - ・メインボードの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。
 - ・静電気の影響を避けるために、ROM は取り付ける直前まで袋から取り出さないでくだ さい。
 - 電源スイッチの"〇"側を押してプリンタの電源をオフにし、電源プラ グを電源コンセントから、アース線をアース線端子から取り外します。





2 電源コードやインタフェースケーブルをすべて取り外します。

3 プリンタ背面の2本のネジを取り外し、スロットカバーを取り外します。




- 重要 ・スロットカバーを落下させないように手で支えながら作業してください。
 - 指示以外のネジは取り外さないでください。





5 ROMの切り欠きをレバーの反対側にして、スロットガイドに合せて差し込み、レバーでロックされるまでしっかりと押し込みます。




ROM が完全にロックされると、レバーの突起が ROM の溝に掛かります。



▲注意 ◆メインボード上の部品やROMの角でけがをしないように、注意してください。

6 2本のネジでスロットカバーを固定します。



- **7** 電源コードやインタフェースケーブルを接続します。
- アース線をアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。

RAMまたはROMの取り外しかた

RAMやROMは、次のように取り外します。




● 重要 • RAM や ROM を取り外すときは、必ずプリンタの電源をオフにして電源コードやインタ フェースケーブルを取り外し、作業しやすい場所へ移動して作業を行ってください。

✓ メモ • スロットカバーの取り外しや取り付け手順は「RAMの取り付けかた」(P.3-10)また は「ROMの取り付けかた(LBP-1710のみ)」(P.3-13)をご覧ください。


RAMの取り外し

図のようにレバーを押すと外れます。



ROMの取り外し

図のようにレバーを押し上げると外れます。



RAM、ROMの設定

RAMやROMを取り付けた後は、次の設定を行ってください。

拡張RAM	必要に応じてメニューの印字調整グループの設定を行ってく ださい。
フラッシュメモリ	オプションのFlash Buddy でフォントやオーバレイなどをダウンロードします。
コントロールROM	ユーティリティソフトのインストーラのメンテナンス、また はメニュー機能で設定します。

- ✓ メモ •ユーティリティソフトのインストーラのメンテナンス、およびプリンタドライバの使いか たの詳細については、「LIPSソフトウェアガイド」をご覧ください。
 - ●操作パネルのメニュー機能のエミュレーションモードの設定については「LIPS機能ガイ ド」またはオプションのコントロールROMに付属のマニュアルをご覧ください。

プリントサーバ

プリントサーバは、プリンタ背面の拡張ボードスロットへ取り付けます。プリントサーバの 詳細については、プリントサーバの取扱説明書をご覧ください。

ここでは、プリントサーバ NB-4Fを例にしています。


- 重要 ・プリントサーバを取り付けるときは、必ず電源をオフにし、電源コードとインタフェース ケーブルを取り外してから作業してください。取り外さないまま作業すると、装置が故障 する恐れがあります。(電源コードを接続する: P.2-31)
 - プリントサーバには、静電気に敏感な部品が使用されています。このため、プリントサー バを不用意に取り扱うと、静電気によって部品を破損し、動作不良などのトラブルの原因 となることがあります。取り扱いに当たっては次のことをお守りください。
 - ・一度室内の金属部分に手を触れ、体の静電気を逃がしてから作業をしてください。
 - ・作業中にディスプレイなど静電気を発生しやすいものに触れないでください。
 - ・プリントサーバの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。
 - ・静雷気の影響を避けるために、プリントサーバは取り付ける直前まで保護袋から取り出 さないでください。また、保護袋はプリントサーバを取り外すときに必要になります。 捨てないで保管しておいてください。
 - プリントサーバNB-4Fを取り付けたプリンタが AppleTalk ネットワーク上に2 台以上接 続されている場合、それぞれのプリンタの電源は10秒以上間隔をおいてオンにしてくだ さい。

ケーブルやコネクタの準備

本プリントサーバをプリンタに取り付け、ネットワークに接続して使用する場合、ネット ワークの種類に応じて次のようなケーブルやコネクタが必要です。 あらかじめこれらのケー ブルやコネクタを準備してから作業を行ってください。

ツイストペアLANケーブル

接続するネットワークに合わせて、10BASE-T または100BASE-TX 対応の ネットワークケーブル(両端にRJ-45コネクタが付いたより対線)をご用意くだ さい。




ハブ

プリンタを接続するハブの空きポ・トを確認してください。空きポ・トがない場 合、ハブの増設が必要になります。


プリントサーバの取り付けかた

プリントサーバは、次の手順でプリンタ背面の拡張ボードスロットへ取り付けます。プリントサーバの取り付け作業には、プラスドライバーが必要です。あらかじめネジに合ったサイズのものをご用意ください。

看源スイッチの"○"側を押してプリンタの電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから、アース線をアース線端子から取り外します。




- 2 電源コードやインタフェースケーブルをすべて取り外します。
- **3** プリンタ背面のネジを取り外し、拡張ボードスロットカバーを取り外します。




● 重要 ・指示以外のネジは取り外さないでください。

4 ネジを取り外して、拡張ボードスロットの保護板を取り外します。




- 重要 ・取り外し保護板とネジは、プリントサーバを外したときに必要になります。無くさないよ うに保管しておいてください。
 - 指示以外のネジは取り外さないでください。
 - 5 プリントサーバを拡張ボードスロットに差し込みます。

プリントサーバは、金属製のパネル部分を持ち、拡張ボードスロット内部のガイドレ・ル に合わせて差し込みます。




- 重要 プリントサーバの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。
 - プリントサーバのコネクタを拡張ボードスロット内部のコネクタに、しっかりと確実に押 し込んでください。

6 付属の2本のネジでプリントサーバの上下を固定します。



7 LANケーブルを接続します。


お使いのネットワークに合わせて、プリントサーバのLANコネクタに対応したLANケーブルを接続してください。



✓ メモ •ネットワークとの接続については、プリントサーバに付属の取扱説明書をご覧ください。

- **8** 電源コードやインタフェースケーブルを取り付けます。
- タ アース線をアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。


電源スイッチの"I"側を押してプリンタの電源をオンにします。



しばらくするとディスプレイに「00 LIPS」と表示され、プリント可能な状態になります。

- 重要 ・正しく動作しなかったり、エラーメッセージが表示されたときは、「困ったときには」(ユーザーズガイド)をご覧ください。
 - プリンタを設置後、初めて電源をオンにするときは、電源を入れる前に必ず給紙カセット を本体にセットしてからプリンタの電源を入れてください。
 - プリンタを設置後、初めて電源をオンにしたときに、白紙が1枚排紙されることがありま すが、異常ではありません。

プリントサーバのLNKランプ (緑)が点灯していることを確認します。




10BASE-Tの場合は、LNKランプが点灯していれば正常です。

100BASE-TXの場合は、LNKランプと100ランプが点灯していれば正常です。

正常に動作していない場合はプリンタの電源をオフにし、LAN ケーブルの接続やハブの動 作、プリントサーバの取り付け状態を確認してください。(プリントサーバに付属の取扱 説明書)

12 電源スイッチの"○"側を押してプリンタの電源をオフにします。

13 LANケーブルを拡張ボードスロットカバーの溝に通し、ネジで拡張ボードスロットカバーを固定します。



● 重要 ・拡張ボードスロットカバーを取り外したまま使用しないでください。

プリントサーバの取り外しかた

プリントサーバの取り外しは、次の手順で行います。プリントサーバの取り付けで取り外し た拡張ボードスロットの保護板とネジをご用意ください。


- 重要プリントサーバを取り外すときは、必ず電源をオフにし、電源コードとインタフェース ケーブルを取り外してから作業してください。取り外さないまま作業すると、装置が故障 する恐れがあります。
 - 電源スイッチの"○"側を押してプリンタの電源をオフにし、電源プラ グを電源コンセントから、アース線をアース線端子から取り外します。
 - 2 プリンタ背面のネジを取り外し、拡張ボードスロットカバーを取り外し ます。
 - 電源コードやインタフェースケーブル、LANケーブルをすべて取り外し ます。
 - 2本のネジを外して、プリントサーバを取り外します。 取り外したプリントサーバは、取り付け時に入っていた保護袋に入れて保管してください。

- 重要 プリントサーバの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。
 - 指示以外のネジは取り外さないでください。
 - ネジで拡張ボードスロットの保護板を取り付けます。
 - 電源コードやインタフェースケーブルをすべて取り付けます。
 - 7 ネジで拡張ボードスロットカバーを固定します。
- 重要 拡張ボードスロットカバーを取り外したまま使用しないでください。
 - アース線をアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。

ハードディスク (LBP-1710のみ)

ハードディスクは、プリンタ背面の拡張ボードスロットへ取り付け、操作パネルでハード ディスクの設定を変更します。

取り付け作業を始める前に、以下のものがすべて揃っているか確認してください。万一不足 しているものや破損しているものがあった場合は、お買い上げの販売店までご連絡くださ L1.



ハードディスクHD-8 ネジ(2本) コネクタケーブル


ガイドシート

- 重要 ●ハードディスクを取り付ける際は、必ず電源をオフにし、電源コードとインタフェース ケーブルを取り外してから作業してください。取り外さないまま作業すると、装置が故障 する恐れがあります。
 - メインボードやハードディスクには、静電気に敏感な部品が使用されています。静電気に よる破損を防止するために、取り扱いに当たっては次のことをお守りください。
 - ・一度室内の金属部分に手を触れ、体の静電気を逃がしてから作業をしてください。
 - ・作業中にディスプレイなど静電気を発生しやすいものに触れないでください。
 - ・メインボードやハードディスクの部品、プリント配線、コネクタには直接手を触れない でください。
 - ・静電気の影響を避けるために、ハードディスクは取り付ける直前まで保護袋から取り出 さないでください。また、強い磁気を発生するものの側に近づけないでください。
 - ハードディスクは精密機器なので、ドライブの上面を押したり、重ねたり、落としたり、 衝撃を与えたりしないでください。
 - ハードディスクのドライブ上面に貼ってあるシールなどを絶対にはがさないでください。 また、別のシールなどを貼らないでください。
 - ハードディスクを気温の低い場所から暖かい場所へ急に移動しないでください。
 - ●ハードディスクを使用するときは、拡張RAMが16MB以上必要です。ハードディスクと 併せて取り付けてください。拡張RAMの取り付けについては、「RAM/ROM」(P.3-10)をご覧ください。


ハードディスクの取り付けかた

ハードディスクは、次の手順でプリンタ背面の拡張ボードスロットへ取り付けます。ハード ディスクの取り付け作業には、プラスドライバーが必要です。あらかじめネジに合ったサイ ズのものをご用意ください。

電源スイッチの"○"側を押してプリンタの電源をオフにし、電源プラ グを電源コンセントから、アース線をアース線端子から取り外します。




2 プリンタ背面のネジを取り外し、拡張ボードスロットカバーを取り外し ます。




● 重要 ・指示以外のネジは取り外さないでください。

電源コードやインタフェースケーブルを取り外します。

4 プリンタ背面の2本のネジを取り外し、スロットカバーを取り外します。




- 重要 ●スロットカバーを落下させないように手で支えながら作業してください。
 - •指示以外のネジは取り外さないでください。
 - **5** ネジを取り外して、拡張ボードスロットの保護板を取り外します。




- 重要 ●取り外した保護板とネジは、ハードディスクを外したときに必要になります。無くさない ように保管しておいてください。
 - 指示以外のネジは取り外さないでください。

6 ハードディスクに付属のケーブルのコネクタ (ベージュ色) を、メイン ボードのソケット(ベージュ色)へ差し込みます。



7 ハードディスクを拡張ボードスロットに差し込みます。

ハードディスクは、金属のカバー部分を持ち、拡張ボードスロット内部のガイドレールに 合わせて差し込みます。




▲ 注意 ・ハードディスク上の部品でけがをしないように、注意してください。


重要ハードディスクの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。

• ハードディスクのコネクタを拡張ボードスロット内部のコネクタに、しっかりと確実に押 し込んでください。


8 付属の2本のネジでハードディスクの上下を固定します。




9 ケーブルのコネクタ (青色)をハードディスクのソケット (青色) へ差し込みます。



10 2本のネジでスロットカバーを固定します。



- 電源コードやインタフェースケーブルをすべて取り付けます。
- **12** ネジで拡張ボードスロットカバーを固定します。




- 重要 拡張ボードスロットカバーを取り外したまま使用しないでください。
 - 13 アース線をアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。

ハードディスクの設定

ハードディスクユニットの取り付けが終わったら、操作パネルでハードディスクの設定を 「ツカウ」に変更します。

電源スイッチの"I"側を押してプリンタの電源をオンにします。



しばらくするとディスプレイに「00 LIPS」と表示され、プリント可能な状態になります。

- 重要 正しく動作しなかったり、エラーメッセージが表示されたときは、「困ったときには」(ユーザーズガイド)をご覧ください。
 - プリンタを設置後、初めて電源をオンにするときは、電源を入れる前に必ず給紙カセット を本体にセットしてからプリンタの電源を入れてください。
 - プリンタを設置後、初めて電源をオンにしたときに、白紙が1枚排紙されることがありま すが、異常ではありません。



2 [オンライン]を押して、オンラインランプを消灯します。

操作パネルで設定できる状態になります。



3 [セットアップ]を押します。

セットアップメニューの項目が表示されます。





4 [<] [>]を押して「カクチョウ キノウ」を選択し、[]を押します。



カクチョウ キノウ



拡張機能の設定項目が表示されます。





5 [<] [>] を押して「ハードディスク」を選択し、[] を押します。



リセット/実行

ハート゛テ゛ィスク

ディスプレイに現在の設定値が表示されます。

= ツカワナイ



6 [<] [>]を押して「ツカウ」を選択し、[]を押します。



ツカウ




設定値が「ツカウ」に変更されます。


= ツカウ

7 電源スイッチの " ○ " 側を押してプリンタの電源をオフにします。

🕢 メモ 🛮 • プリンタの電源をオフにする代わりに、ハードリセットの操作を行うことでもハードディ スクを使用可能にすることができます。操作方法については、「プリントを中止したいと きは」(ユーザーズガイド)をご覧ください。



電源がオフになって数秒以上待ってから、電源スイッチの"I"側を押し て、プリンタの電源をオンにします。



しばらくすると、ディスプレイに「00 LIPS」と表示され、ハードディスクが使用可能 になります。

- - ハードディスクが読み書きできないときは、ユーティリティメニューでフォーマットしな おしてください。また、電源をオンにした後の自己診断でハードディスクエラーが発生し た場合は、自動的にフォーマットされます。

ハードディスクの取り外しかた

ハードディスクの取り外しは、次の手順で行います。ハードディスクの取り付けで取り外し た拡張ボードスロットの保護板とネジをご用意ください。

● 重要 ・ハードディスクを取り外すときは、必ず電源をオフにし、電源コードとインタフェース ケーブルを取り外してから作業してください。取り外さないまま作業すると、装置が故障 する恐れがあります。

- 操作パネルでハードディスクの設定を「ツカワナイ」に変更します。 (ハードディスクの設定: P.3-30)
- **2** 電源スイッチの" 〇 "側を押してプリンタの電源をオフにし、電源プラ グを電源コンセントから、アース線をアース線端子から取り外します。
- プリンタ背面のネジを取り外し、拡張ボードスロットカバーを取り外し ます。

● 重要 ●指示以外のネジは取り外さないでください。

- 電源コードやインタフェースケーブルをすべて取り外します。
- **5** プリンタ背面の 2本のネジを取り外し、スロットカバーを取り外します。
- 重要 •スロットカバーを落下させないように手で支えながら作業してください。
 - バードディスクとメインボードからコネクタケーブルを取り外します。
 - 2本のネジを外して、ハードディスクを取り外します。 取り外したハードディスクは、取り付け時に入っていた保護袋に入れて保管してください。

▲注意 ●ハードディスク上の部品でけがをしないように、注意してください。

● 重要 ●ハードディスクの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。

名 ネジで拡張ボードスロットの保護板を取り付けます。

- **9** 2本のネジでスロットカバーを取り付けます。
- 10 電源コードやインタフェースケーブルをすべて取り付けます。
- **11** ネジで拡張ボードスロットカバーを固定します。
- 重要 拡張ボードスロットカバーを取り外したまま使用しないでください。
 - 12 アース線をアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。

プリンタの動作と機能を 確認する



ここでは、プリンタが正常に動作することを確認する操作について説明しています。

動作を確認する	 	 	 	 	 		 		 		4-	2
プリンタの動作を確認する	 	. 4-	.2									
プリントサーバの動作を確認する	 	4-	.5									


動作を確認する

本プリンタは、最良の印字品質を維持するため、メニューの設定値などを確認できるステー タスプリントの機能を備えています。プリンタの準備や接続が終わった後やプリンタの動作 確認をしたいときなど、必要に応じて行ってください。

プリンタの動作を確認する

ステータスプリントを行うときは、次の手順で操作します。

電源スイッチの"I"側を押してプリンタの電源をオンにします。



しばらくするとディスプレイに「00 LIPS」と表示され、プリント可能な状態になります。

- 重要 正しく動作しなかったり、エラーメッセージが表示されたときは、「困ったときには」(ユーザーズガイド)をご覧ください。
 - プリンタを設置後、初めて電源をオンにするときは、電源を入れる前に必ず給紙カセット を本体にセットしてからプリンタの電源を入れてください。
 - プリンタを設置後、初めて電源をオンにしたときに、白紙が1枚排紙されることがありま すが、異常ではありません。



2 [オンライン]を押して、オンラインランプを消灯します。

操作パネルで設定できる状態になります。



3 [ユーティリティ]を押します。

ユーティリティメニューの項目が表示されます。





4 []を押します。

ステータス プ リント


ディスプレイに「01 ステータス プリント」と表示され、ステータスプリントを開始します。

01 ステータス プ リント

5 ステータスプリントが終わったら、電源スイッチの"○"側を押して電源をオフにします。

ステータスプリントのプリント内容

ステータスプリントを行うと、下図のようにプリントされます。ステータスプリントでは、現在使用できる機能や、プリンタ機能メニューで設定されている設定値の一覧、プリンタに内蔵されているソフトウェアやハードウェアのバージョン名、プリント枚数などを確認できます。以下のステータスプリントは、LBP-1710の例です。




プリントサーバの動作を確認する

LBP-1710 をネットワークに接続している場合は、プリントサーバのランプで動作状態を 確認することができます。正しく動作していない場合は、プリントサーバのディップスイッ チをネットワークに合わせて設定してください。

拡張ボードスロットカバーの取り付け、取り外しには、プラスドライバーが必要です。あら かじめネジに合ったサイズのものをご用意ください。


- プリンタ背面のネジを取り外し、拡張ボードスロットカバーを取り外し ます。
- **2** 電源スイッチの "I"側を押してプリンタの電源をオンにします。



しばらくするとディスプレイに「00 LIPS」と表示され、プリント可能な状態になります。

- 重要 •正しく動作しなかったり、エラーメッセージが表示されたときは、「困ったときには」(ユーザーズガイド)をご覧ください。
 - プリンタを設置後、初めて電源をオンにするときは、電源を入れる前に必ず給紙カセット を本体にセットしてからプリンタの電源を入れてください。
 - プリンタを設置後、初めて電源をオンにしたときに、白紙が 1 枚排紙されることがありま すが、異常ではありません。

3 プリントサーバのLNKランプ(緑)が点灯していることを確認します。




10BASE-Tの場合は、LNKランプが点灯していれば、正常です。

100BASE-TXの場合は、LNKランプと100ランプが点灯していれば、正常です。

正常に動作していない場合は、LANケーブルやハブの接続状態を確認してください。他の機器がすべて正常に動作している場合は、プリンタの電源をオフにし、プリントサーバのディップスイッチを接続したLANに合わせて変更してください。(P.4-7)

- **4** プリントサーバの動作が確認できたら、電源スイッチの"○"側を押して、電源をオフにします。
- **5** LANケーブルを拡張ボードスロットカバーの溝に通し、ネジで拡張ボードスロットカバーを固定します。




プリントサーバの設定

本プリンタに内蔵のプリントサーバは、工場出荷状態では「自動検出モード」に設定されて います。10BASE/100BASE の通信速度や転送モードは自動的に検出されるので、通常 は設定を変更する必要はありません。ネットワーク側の機器とうまく通信できないときは、 プリントサーバ上のディップスイッチを設定してください。

ディップスイッチは、プリンタの電源をオフにしてからプリンタ背面の拡張ボードスロット カバーを取り外して設定します。接続したネットワークに合わせて、ディップスイッチを ボールペンなどの先で下表のように設定してください。

● 重要 ・ディップスイッチの設定をする際は、ボールペンなどの先でプリントサーバやメインボー ドを傷つけないように注意してください。また、シャープペンシルなど先端の鋭利なもの は使用しないでください。

✓ メモ • 拡張ボードスロットカバーの取り外しかたについては、「プリントサーバの取り付けかた」 (P.3-19)をご覧ください。



LANの通信速度 / 転送モード	ディップスイッチの設定
10BASE-T/ 半二重モード に固定する場合	↑ OFF
10BASE-T/ 全二重モード に固定する場合	↑ OFF
100BASE-TX/ 半二重モード に固定する場合	↑ OFF
100BASE-TX/ 全二重モード に固定する場合	↑ OFF ↓ ON

付録

ここでは、本プリンタ各部の寸法や本書の索引、アフターサービスについてまとめています。


各部の寸法5	-2
プリンタ本体	
ペーパーフィーダ5	5-3
索引5	-4
保守契約制度のご案内5	
キヤノン保守契約制度とは5	5-7
キヤノン保守契約制度の内容およびメリット5	5-8
購入時契約のおすすめ5	5-8
無償保証について5	-9
シリアルナンバーの表示位置について5-1	10
ソフトウェアのバージョンアップについて5-1	1 1
情報の入手方法5-	1 1
ソフトウェアの入手方法5-	11


各部の寸法

プリンタ本体


上面図

・標準仕様(給紙力セット横送り状態) ・標準仕様(給紙カセット縦送り状態)







• 足の位置




●標準仕様(給紙カセット縦送り状態) ●250枚カセット×2段仕様






•250 枚カセット×3段仕様




• 250枚カセット× 4段仕様




ペーパーフィーダ

上面図



側面図



英数字

	100BASE-TX	2-29
	100ランプ	3-22
	10BASE-T	2-29
	250枚給紙力セット	2-15
	DOS	2-20
	LANコネクタ	2-30
	LNKランプ	3-22
	Macintosh	2-23
	NetHawk SP-LS III	2-23
	PC/AT互換機	2-20
	PC-9800	2-20
	RAM	1-5
	の設定	3-17
	の取り付け	3-10
	の取り付け位置	3-10
	の取り外し	3-16
	ROM	1-6
	の設定	3-17
	の取り付け	3-13
	の取り付け位置	3-10
	の取り外し	3-16
	USBコネクタ2-2	1, 2-25
	Windows	2-20
あ	5	
ری	ア ース線	2-33
	ァース線	
	オプション	
	の取り付け位置	

か

	開閉レバー	2-1 2
	拡張RAM	1-5
	拡張ボードスロット	3-20, 3-27
	拡張ボードスロットカバー	2-30, 3-19
	各部の寸法	5-2
	給紙カセット	1-2, 2-15
	コントロールROM	1-6, 3-10
	梱包材	2-5, 3-2
2		
	シリアルナンバー	
	シリアルパラレル変換ケーブル	2-23
	ステータスプリント	
	スロットカバー	3-11, 3-14, 3-27
	積載制限マーク	2-1 8
	設置環境	1-1 0
	設置スペース	1-1 2
	設置の手順	1-9
	設置場所	1-10, 2-3
	セントロニクス	2-20
た		
	ディップスイッチ	4-5
	電源コード	,
	電源コード差し込み口	2-32
	トナーカートリッジ	
	トナーカートリッジガイド	2-1 3
	ドラム	2-9
な	•	
•	・ ネットワーク	2-27

は

	ハードディスク	1-4
	の設定	3-30
	の取り付け	
	の取り外し	
	パラレルコネクタ	2-21, 2-23, 2-27
	フラッシュメモリ	1-7, 3-10
	プリンタ	
	の寸法	5-2
	の動作確認	4-2
	プリントサーバ	1-4, 2-28, 3-18
	の設定	4-7
	の動作確認	4-5
	の取り付け	3-19
	の取り外し	3-24
	プログラマーズマニュアル	1-7
	ペーパーフィーダ	
	の寸法	5-3
	の取り付け	
	の取り外し	
	ペーパーフィーダユニット	1-3, 3-2
	保護カバー	
	保守契約制度	
	.,	
≢	=	
6		
	前カバー	2-12
	無償保証	5-9
#	b	
•		
	ユニバーサルカセット	
	用紙サイズ登録ダイヤル	
	田紙のセット	2-15

保守契約制度のご案内

ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために

このたびはキヤノン事務機をご購入いただき誠にありがとうございます。さて、毎日ご愛用いただくキヤノン製品の無償修理保証期間経過後の保守サービスとして「キヤノン保守契約制度」を用意しています。当制度はキヤノン製品を、いつも最高の状態で快適に、ご使用いただけますように充実した内容となっており、キヤノン認定の「サービスエンジニア」が責任をもって機能の維持・管理等、万全の処置を行います。お客様と、キヤノンをしっかりとつなぐ便利でお得な当制度に是非ともご加入いただき、キヤノン製品を末永くご愛用賜りますようお願い申しあげます。

キヤノン保守契約制度とは

ご購入後、定められた無償修理保証期間中に万一発生したトラブルは無償でサービスを 実施します。保守契約制度とは、この無償保証期間の経過後の保守サービスを所定の料 金で実施するシステムです。(製品により無償修理保証期間が異なります。また、一部無 償修理保証期間を設けていない製品もあります。)



精密機器だからこそ保守契約が必要です

ご購入いただきました機械は精密機器です。この機械は大切な情報の計算、記録、保管、伝達等の目的でご購入いただいております。万一にでも、思いがけないトラブルが発生した場合、お仕事の上に時間的なロス等の不便が生じます。そこでトラブルが起こってからではなく、トラブルを未然に防ぐために日頃の専門的な「手入れ」が必要になります。この「手入れ」をキヤノンでは保守契約制度で完全に実施いたします。また、万一のトラブルにも「サービスエンジニア」が修理にあたる万全の体制を備えています。保守契約制度は、キヤノン製品を安心してお使いいただくために設けたお客様のための制度です。

キヤノンの保守契約制度にご加入いただきますと、ただちに「お客様用カルテ」を作成し、コンピュータに登録を行い、ご愛用品の「健康管理」を開始いたします。

キヤノン保守契約制度の内容およびメリット

内 容	メリット
定期点検の実施 キヤノン認定のサービスエンジニアが定期的 に機械の保守点検を実施します。 (製品により定期点検回数が異なります。ま た、一部定期点検を設けていない製品もあり ます。)	トラブルの発生を未然に防止することで、 製品の信頼性を高め、更に製品の寿命も伸 びます。
優先サービス 万一トラブルが発生した場合には、最優先の サービスが受けられます。	トラブル時の業務停止時間を最小限に押さ えます。
保守契約料金は一定 保守契約料金は契約時に定額を支払うだけで す。	サービス費用の予算がたてやすく、また事 務の簡素化が計れます。
修理料金は無料 保守契約料金には定期点検と偶発的に発生し たトラブル時の訪問料金、部品代、技術料等 いっさいを含んでおります。	契約期間中に発生したトラブルは、その内容や回数にかかわらず無料です。 (但し、機種により一部特定部品は有償。天災、火災、第三者の改造等に起因するトラブルは除きます。)
スポット料金より割安 トラブルの内容により保守契約料金より1回 のスポット料金の方が高い場合もあります。	スポット料金より年間維持経費は大巾に割 安になります。

購入時契約のおすすめ

ご愛用品は原則として保守契約に加入してご使用願うことになっております。また、ご購入時に加入いただきますと、手続きなどの手間は一度ですみ便利です。

キヤノン保守契約に関するお申し込み、お問い合わせはお買い上げの販売店もしくはキヤノン販売(株)までお願いいたします。

無償保証について


- ●本製品の無償保証期間は、お買い上げ日より6ヶ月です。
- 定期交換部品は無償保証の対象外となります。定期交換部品については、お買い求めの販売店、またはキヤノン販売(株)「お客様相談センター」にお問い合わせください。
- ●無償保証の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同梱の保証書が必要です。あらかじめ保証書の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

シリアルナンバーの表示位置について


本プリンタの保守サービスをお受けになるときは、シリアルナンバー(Serial No.)が必要になります。本プリンタのシリアルナンバーは、下図の位置に表示されています。

● 重要 ・シリアルナンバーが書かれたラベルは、サービスや保守の際の確認に必要です。絶対には がさないでください。

本体背面



梱包箱外側



ソフトウェアのバージョンアップについて

プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョンアップが行われることがあります。バージョンアップ情報及びソフトウェアの入手窓口は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたものとさせていただきます。

情報の入手方法

インターネット、FAX情報サービス、パソコン通信を利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことができます。通信料金はお客様のご負担になります。

キヤノン販売ホームページ (http://www.canon-sales.co.jp/) 商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。

キヤノンFAX情報サービス

札幌(011)728-0485 秋田(018)826-0441 仙台(022)211-5730 東京(03)3455-5962 名古屋(052)936-0758 大阪(06)4795-9011 広島(082)240-6729 高松(087)826-1621 福岡(092)411-9510 音声メッセージにしたがって操作をしてください。

ダイヤル回線をご利用の場合は、トーン切り換えを行ってください。 情報 BOX 番号は「各種ドライバ入手方法 ご案内:10001」「ドライバ郵送サービスー覧:11001」となります。

@nifty キヤノンステーション(http://www.nifty.com)

@niftyアクセス後、キヤノンステーションへのGOコマンド「SCANON」と入力してください。「電子会議」の「【プリンタ LASERSHOT】インフォメーション」内に掲載されています。

キヤノンステーションは会員制のスクエアです。@niftyで予め入会の手続きをお取りください。

ソフトウェアの入手方法

ダウンロードおよび郵送サービスにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手することができます。通信料金はお客様のご負担になります。

インターネット:キヤノン販売ホームページ(http://www.canon-sales.co.jp/)キヤノン販売ホームページよりダウンロードできます。キヤノン販売ホームページにアクセス後、ダウンロードサービスをクリックしてください。

@nifty キヤノンステーション(http://www.nifty.com)

@niftyアクセス後、キヤノンステーションへのGOコマンド「SCANON」と入力してください。「データライプラリ」の「【LASER SHOT】ドライバ・ライブラリ」にプリンタドライバが登録されています。NIFTY-Serveの通信料金のみでダウンロードすることができます。

キヤノンステーションは会員制のスクエアです。@niftyで予め入会の手続きをお取りください。

CD-ROM・FDの郵送サービス

郵送サービス手数料を郵便振替にてお払い込みいただき、プリンタドライバなどのソフトウェアのCD-ROMもしくはFDを郵送にてお届けいたします。お申し込み方法、ソフトウェアの種類、内容、金額はFAX情報サービス、キヤノン販売ホームページ(FAQ)などでご確認いただき、下記振込先へお払い込みください。

口座番号:00160-1-51418

口座名称: セザックス株式会社キヤノンプリンタドライバ係

- ·「通信欄」には必ず「メディア名称·品番」をご記入ください。
- ・「払込人住所氏名欄」の記載住所へ発送いたします。なお、当サービスの対象エリアは日本国内とさせていただきます。
- ・お客様のお電話番号は必ずご記入ください。
- ・お払い込みには郵便局備え付けの払込書をご利用ください。払込料金はお客様負担となります。
- ・ソフトウェアの種類により、CD-ROM/FDが異なります。



本音は、本文に 100%の再生紙を使用しています。

消耗品・オプション製品のご購入ご相談窓口

消耗品・オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 下記お客様相談センターまでご相談ください。

修理サービスのご相談窓口

修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。

Canon

キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社

製品取り扱い方法ご相談窓口

技術的なご質問・お取り扱い方法については、下記の窓口にご相談ください。

お客様相談センター全国共通電話番号 **0570-01-9000** キャノンお客様サポートネット

音声メッセージに従って該当番号を選択してください。LASER SHOTの該当番号は「42 *1です。

全国64ヶ所の最寄りのサービス拠点までの通話料金のみで製品に関するご質問に電話でお答えします。なお、携帯電話等をご使用の場合は、(043)211-9627をご利用ください。

上記窓口の受付時間*2は以下のとおりです。

月曜~金曜(祝日を除く): 9:00~12:00、13:00~18:00、19:00~21:00 土、日、祝日(1/1~1/3は休み): 10:00~12:00、13:00~17:00

- *1該当番号は予告なく変更することがあります。音声メッセージに従って該当番号を選択してください。
- *2 受付時間は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

PUB. R-IJ-890AA 012001SZXX ©CANON INC. 2001 PRINTED IN JAPAN